



Karta produktu Antiwax forte

V 02 / 06.07.2016



Wetrok Antiwax forte

Środek do mycia zasadniczego / przemysłowy środek czyszczący



Dozowanie (do zimnej wody):



Czyszczenie regularne
0,05 l – 0,1 l w 10 l



Czyszczenie okresowe
0,1 l – 0,2 l w 10 l



Czyszczenie zasadnicze
3 l – 5 l w 10 l

Usuwanie wosku
1 l – 3 l w 10 l

Korzyści:

Wydajny środek do mycia zasadniczego i przemysłowy środek czyszczący. Idealny do usuwania oleju, tłuszczu i zanieczyszczeń przemysłowych. Nadaje się do czyszczenia nielakierowanych podłóg drewnianych. Nadaje się do usuwania powłok polimerowych i woskowych.

Zastosowanie:

Do czyszczenia zmywalnych, odpornych na działanie rozpuszczalników powierzchni i wykładzin podłogowych (PCW, kamień naturalny i sztuczny, klinkier, kauczuk itd.).

Warto wiedzieć:

Do czyszczenia powierzchni lakierowanych lub elastomerów (guma, kauczuk) stosować roztwór o maks. stężeniu 5%.

Właściwości:

słabo pieniaący
lekko alkaliczny
zawiera rozpuszczalnik

pH koncentratu:



Główne składniki:

środki powierzchniowo-czynne, rozpuszczalnik, mydło, substancje zapachowe

Przechowywanie / trwałość:

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed mrozem. Nieużywany pojemnik przechowywać zamknięty. Trwałość (nieotwarte opakowanie): 24 miesiące.

Zalecane metody użycia:

Wycieranie na mokro (ręczne)

Umyć podłogę w celu związania kurzu lub odkurzyć na sucho. Zanurzyć mop w roztworze czyszczącym, dobrze wycisnąć, wytrzeć wykładzinę podłogową na mokro.

Szorowanie z odsysaniem

Napełnić zbiornik na świeżą wodę roztworem czyszczącym. Usunąć luźne zanieczyszczenia i umyć wykładzinę podłogową w celu związania kurzu / odkurzyć na sucho. Dokładnie wyszorować wykładzinę podłogową szorowarką z odpowiednim padem / szczotką.

Czyszczenie zasadnicze

Usunąć luźne zanieczyszczenia i umyć wykładzinę podłogową w celu związania kurzu / odkurzyć na sucho. Roztwór środka czyszczącego nanieść na wykładzinę podłogową, pozostawić na ok. 15 minut, nie pozostawiać do wyschnięcia! Wyszorować na mokro szorowarką jednotarczową / automatyczną z odpowiednim padem / szczotką. Pozostawić ponownie na 10 minut. Nie pozostawiać do wyschnięcia! Odessać rozpuszczoną powłokę / zabrudzenie. Następnie dobrze spłukać wykładzinę podłogową czystą wodą (do ok. pH 7).