




# Podatkovni list izdelka Poley

V 02 / 01.07.2016

**wetrok<sup>®</sup>**

# Wetrok Poley

Za vzdrževalno čiščenje kuhinje



## Prednosti za vas:

Učinkovito čistilo.  
Za odstranjevanje živalskih in rastlinskih maščob/olj.

## Uporaba:

Za ročno čiščenje pralnih in na baze odpornih površin in naprav (štedilnikov, pečic, rešetk ipd.).  
Za talno čiščenje obratov za obdelavo hrane (kuhinje, restavracije, industrijski in proizvodni obrati).


## Koristen podatek:

Delovne naprave ter rezervoar in napeljave naprav za sesanje s krtačenjem po uporabi sperite s čisto vodo.

## Lastnosti:

se ne peni  
rahlo alkalno  
ni odišavljeno

## pH-vrednost koncentrata:



## Priporočeni odmerki (v hladno vodo):



**Za vzdrževalno čiščenje**  
0,05 l–0,1 l na 10 l



**Vmesno čiščenje**  
0,2 l–0,4 l na 10 l

## Pomembne sestavine:

tenzidi, milo, vezivo, topila, konzervirna sredstva

## Shranjevanje/rok trajanja:

Shranjujte v originalni embalaži v hladnem in dobro prezračenem prostoru. Zaščitite pred zmrzaljo.  
Ko izdelka ne uporabljate, naj bo vsebnik zaprt.  
Rok trajanja (pred odprtjem): 24 mesecev.

## Priporočeni načini uporabe:

### Mokro brisanje (ročno)

Na umazane površine nanesite raztopino čistila oz. jih prepojte.  
Površino obdelajte z ustreznim ročnim pripomočkom za čiščenje/s krtačo.  
Umazano vodo odstranite s krpo. Delovno površino po potrebi osušite s čisto krpo. Očiščeno površino sperite s hladno čisto vodo in po potrebi osušite.

### Mokro brisanje (ročno)

S talnih površin obrišite prah ali jih posesajte. Talni čistilec z držalom napojite z raztopino čistila, dobro ožemite in pomijte talno oblogo.

### Sesanje s krtačenjem

Raztopino s čistilom nalijte v rezervoar za svežo vodo. Odstranite posamezne delce umazanije, obrišite prah/posesajte.  
Talno oblogo temeljito zdrgnite in posesajte z napravo za sesanje s krtačenjem in ustreznim nastavkom/krtačo.