




Podatkovni list izdelka Poley

V 02 / 01.07.2016

Wetrok Poley

Za vzdrževalno čiščenje kuhinje



Prednosti za vas:

Učinkovito čistilo.
Za odstranjevanje živalskih in rastlinskih maščob/olj.

Uporaba:

Za ročno čiščenje pralnih in na baze odpornih površin in naprav (štedilnikov, pečic, rešetk ipd.).
Za talno čiščenje obratov za obdelavo hrane (kuhinje, restavracije, industrijski in proizvodni obrati).


Koristen podatek:

Delovne naprave ter rezervoar in napeljave naprav za sesanje s krtačenjem po uporabi sperite s čisto vodo.

Lastnosti:

se ne peni
rahlo alkalno
ni odišavljeno

pH-vrednost koncentrata:



Priporočeni odmerki (v hladno vodo):



Za vzdrževalno čiščenje
0,05 l–0,1 l na 10 l



Vmesno čiščenje
0,2 l–0,4 l na 10 l

Pomembne sestavine:

tenzidi, milo, vezivo, konzervirna sredstva

Shranjevanje/rok trajanja:

Shranjujte v originalni embalaži v hladnem in dobro prezračujem prostoru. Zaščitite pred zmrzaljo.
Ko izdelka ne uporabljate, naj bo vsebnik zaprt.
Rok trajanja (pred odprtjem): 24 mesecev.

Priporočeni načini uporabe:

Mokro brisanje (ročno)

Na umazane površine nanesite raztopino čistila oz. jih prepojite.
Površino obdelajte z ustreznim ročnim pripomočkom za čiščenje/s krtačo.
Umazano vodo odstranite s krpo. Delovno površino po potrebi osušite s čisto krpo. Očiščeno površino sperite s hladno čisto vodo in po potrebi osušite.

Mokro brisanje (ročno)

S talnih površin obrišite prah ali jih posesajte. Talni čistilec z držalom napojite z raztopino čistila, dobro ožemite in pomijte talno oblogo.

Sesanje s krtačenjem

Raztopino s čistilom nalijte v rezervoar za svežo vodo. Odstranite posamezne delce umazanije, obrišite prah/posesajte.
Talno oblogo temeljito zdrgnite in posesajte z napravo za sesanje s krtačenjem in ustreznim nastavkom/krtačo.